

# Τεχνικές Οδηγίες

Ιανουάριος 2009

INTERNATIONAL MASTER  
FOR PROFESSIONAL USE ONLY



## M1000V

### Διαδικασία Σβησίματος P850-1621 & P273-1105

Προϊόν	Περιγραφή
P850-1621	Διαλυτικό Σβησίματος σε Σπρέι
P273-1105	Διαλυτικό Σβησίματος Express (χρήση με πιστόλι)

#### Περιγραφή Προϊόντος

Το Διαλυτικό Σβησίματος σε σπρέι και το express διαλυτικό σβησίματος από τη **Nexa Autocolor** προσφέρει μία εύκολη και απλή διαδικασία σβησίματος και είναι κατάλληλο για όλα τα είδη εργασιών.

Το Διαλυτικό Σβησίματος σε Σπρέι P850-1621 και το διαλυτικό σβησίματος express P273-1105 προσφέρουν έναν απλό και εύκολο τρόπο για να πραγματοποιήσετε μία ένα σβήσιμο σε όλα τα Βερνίκια 2K της **Nexa Autocolor** και τις μη Μεταλλικές Αποχρώσεις. Έχουν σχεδιαστεί για εύκολη εφαρμογή και έχει πολύ καλή απορρόφηση άχνας, δίνοντας ένα τελικό αποτέλεσμα υψηλής γυαλάδας και υψηλής ποιότητας στη διαδικασία σβησίματος.

Ανατρέξτε στις Τεχνικές Οδηγίες για γενικές πληροφορίες σχετικά με τις τελικές επιστρώσεις **Nexa Autocolor**. Αυτή η Τεχνική Οδηγία αναφέρεται στη διαδικασία σβησίματος.

Πρωτοποριακές Λύσεις στις Επισκευές

## Γενικές Σημειώσεις για τη Διαδικασία

### Προετοιμασία

- 1) Εξασφαλίστε ότι τα κομμάτια είναι πολύ καλά καθαρισμένα.
- 2) Τρίψτε την επισκευασμένη περιοχή με γυαλόχαρτο όχι πιο χονδρό από το P1000 (υγρό) ή P500 (ξηρό).
- 3) Προετοιμάστε την γύρω περιοχή χρησιμοποιώντας P562-100/-106 τρίβοντας με **Scotchbrite™ Ultrafine**. Καθαρίστε με το κατάλληλο κυρόπανο πριν το ψέκασμα
- 4) Απολιπάνετε σχολαστικά με το κατάλληλο προκαθαριστικό. Περάστε κηρόπανο την περιοχή που θα βάψετε.
- 5) Όταν έχετε να κάνετε ένα μεγάλο σβήσιμο π.χ. Φτερό προς πόρτα, είναι πιο εύκολο να масκάρετε πρόχειρα το κομμάτι που θα σβήσετε.
- 6) Βάψτε με το συνηθισμένο τρόπο.
- 7) Αφαιρέστε το πρόχειρο масκάρισμα, και κάνοντας τοξοειδής κινήσεις με το σπρέι σβήστε από έξω προς τα μέσα.

Product Data Sheet

General Process Notes

<p><b>Διαδικασία 2K Βερνικιού</b></p>	<p><b>P850-1621 Διαλυτικό σβησίματος σπρέυ</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Μετά από τη συνηθισμένη εφαρμογή με το πιστόλι μεγαλώστε την περιοχή σβησίματος αφήνοντας μία λεπτή στεγνή άχνα στην άκρη.</li> <li>2) Εφαρμόστε το P850-1621 Διαλυτικό Σβησίματος σε Σπρέι μέχρι την άκρη του του βερνικιού, με ελαφριά χέρια για να σβήσετε στην άκρη της άχνας. ΜΗΝ εφαρμόσετε γεμάτα χέρια.</li> <li>3) Αφήστε το φιλμ χρώματος να στεγνώσει σε βάθος.</li> <li>4) Γυαλίστε ελαφριά την περιοχή σβησίματος με τη γυαλιστική αλοιφή (SPP1001), προσπαθώντας να μην γυαλίσετε πιο κάτω από την περιοχή σβησίματος. Ολοκληρώστε με ένα τελικό γυάλισμα.</li> </ol>	<p><b>P273-1105 Διαλυτικό σβησίματος Express</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Μετά από τη συνηθισμένη εφαρμογή με το πιστόλι μεγαλώστε την περιοχή σβησίματος αφήνοντας μία λεπτή στεγνή άχνα στην άκρη.</li> <li>2) Χρησιμοποιώντας πιστόλι εφαρμόστε P273-1105 Express Blender μέχρι την άκρη του του βερνικιού, με ελαφριά χέρια για να σβήσετε στην άκρη της άχνας. ΜΗΝ εφαρμόσετε γεμάτα χέρια.</li> <li>3) Αφήστε το φιλμ χρώματος να στεγνώσει σε βάθος.</li> <li>4) Γυαλίστε ελαφριά την περιοχή σβησίματος με τη γυαλιστική αλοιφή (SPP1001), προσπαθώντας να μην γυαλίσετε πιο κάτω από την περιοχή σβησίματος. Ολοκληρώστε με ένα τελικό γυάλισμα.</li> </ol>
<p><b>Διαδικασίας P471-2K HS Plus Σειράς</b></p>	<p><b>P850-1621 Διαλυτικό Σβησίματος σε Σπρέι</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Μετά από τη συνηθισμένη εφαρμογή με το πιστόλι μεγαλώστε την περιοχή σβησίματος αφήνοντας μία λεπτή στεγνή άχνα στην άκρη.</li> <li>2) Εφαρμόστε ένα χέρι Βερνικιού πάνω από την άκρη της βαμμένης περιοχής. Χρησιμοποιείτε τον ίδιο σκληρυντή που χρησιμοποιείτε για την απόχρωση 2K. Μετά τη συνηθισμένη εφαρμογή με το πιστόλι μεγαλώστε την περιοχή σβησίματος αφήνοντας μία λεπτή στεγνή άχνα στην άκρη.</li> <li>3) Εφαρμόστε το P850-1621 Διαλυτικό Σβησίματος σε Σπρέι μέχρι την άκρη του βερνικιού, με ελαφριά χέρια για να σβήσετε στην άκρη της άχνας. ΜΗΝ εφαρμόσετε γεμάτα χέρια.</li> <li>4) Αφήστε το φιλμ χρώματος να στεγνώσει σε βάθος.</li> <li>5) Γυαλίστε ελαφριά την περιοχή σβησίματος με τη γυαλιστική αλοιφή (SPP1001), προσπαθώντας να μην γυαλίσετε πιο κάτω από την περιοχή σβησίματος. Ολοκληρώστε με ένα τελικό γυάλισμα.</li> </ol>	<p><b>P273-1105 Διαλυτικό σβησίματος Express</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Μετά από τη συνηθισμένη εφαρμογή με το πιστόλι μεγαλώστε την περιοχή σβησίματος αφήνοντας μία λεπτή στεγνή άχνα στην άκρη</li> <li>2) Εφαρμόστε ένα χέρι Βερνικιού πάνω από την άκρη της βαμμένης περιοχής. Χρησιμοποιείτε τον ίδιο σκληρυντή που χρησιμοποιείτε για την απόχρωση 2K. Μετά τη συνηθισμένη εφαρμογή με το πιστόλι μεγαλώστε την περιοχή σβησίματος αφήνοντας μία λεπτή στεγνή άχνα στην άκρη.</li> <li>3) Χρησιμοποιείτε πιστόλι, εφαρμόστε P273-1105 Διαλυτικό σβησίματος Express μέχρι την άκρη του βερνικιού, με ελαφριά χέρια για να σβήσετε στην άκρη της άχνας. ΜΗΝ εφαρμόσετε γεμάτα χέρια.</li> <li>4) Αφήστε το φιλμ χρώματος να στεγνώσει σε βάθος.</li> <li>5) Γυαλίστε ελαφριά την περιοχή σβησίματος με τη γυαλιστική αλοιφή (SPP1001), προσπαθώντας να μην γυαλίσετε πιο κάτω από την περιοχή σβησίματος. Ολοκληρώστε με ένα τελικό γυάλισμα.</li> </ol>

Product Data Sheet

## ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ VOC

**ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΣΒΗΣΙΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΠΡΕΥ, P850-1621**

Το όριο VOC έτοιμου προς χρήση προϊόντος για τη συγκεκριμένη κατηγορία από την EU (κατηγορία προϊόντος : IIB.e) είναι μέγιστο 840 γρ/λίτρο.

Η περιεκτικότητα σε VOC για το συγκεκριμένο προϊόν έτοιμο προς χρήση είναι μέγιστο 840 γρ/λίτρο

**Τα προϊόντα είναι κατάλληλα για επαγγελματική βαφή μόνο** και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για άλλους λόγους εκτός από αυτούς που έχουν προσδιοριστεί. Οι πληροφορίες σε αυτές τις τεχνικές οδηγίες βασίζονται σε τεχνικές και επιστημονικές γνώσεις και είναι υπεύθυνος ο χρήστης να ακολουθήσει τα απαραίτητα βήματα έτσι ώστε να είναι σίγουρος για την καταλληλότητα του προϊόντος για τον προσδοκώμενο σκοπό.

Για σχετικές πληροφορίες για την Υγεία και την Ασφάλεια, ανατρέξτε στις Οδηγίες Ασφαλούς Χρήσης Προϊόντων (MSDS), οι οποίες είναι διαθέσιμες και στην ιστοσελίδα: [www.nexaautocolor.com](http://www.nexaautocolor.com)

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε:

PPG ΕΛΛΑΣ

Τατοΐου 45

136 77, Αχαρναί



Τηλ: 210 2402975-6

Fax : 210 2460313

Το Scotchbrite είναι σήμα κατατεθέν της 3M UK Plc

Τα Nexa Autocolor, **ZK**, Aquabase, Aquadry, Belco και Ecofast

Είναι σήματα κατατεθέντα της PPG Industries.

Πνευματική ιδιοκτησία © 2006 PPG Industries, με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Πνευματική ιδιοκτησία ότι τα παραπάνω νούμερα ανήκουν PPG Industries.

**ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΗΛΑ  
ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ**

**Πρωτοποριακές Λύσεις στις Επισκευές**