

# Processus d'application

Juin 2012

INTERNATIONAL MASTER  
Réservé à un usage professionnel



## I0540V

### Procédé d'application de l'Ultimate Silver KAB Aquabase pour Nissan

<i>Product</i>	<i>Description</i>
P977-LA01	Aluminium Liquide
P967-xxxx	Teintes de base Aquabase
P935-2018	Durcisseur Aquabase
P980-230	Diluant Aquabase

#### Description du Processus

Ultimate Silver (KAB) pour Nissan est une teinte grise à effets spéciaux donnant au véhicule une apparence « métal liquide ».



Page 1 of 4

**Innovating Repair Solutions**

CES PRODUITS SONT POUR UN USAGE PROFESSIONNEL UNIQUEMENT

Processus d'application

## PROCESS

### 1. REPARATION ET PREPARATION DU SUPPORT

1.1 La carrosserie endommagée du véhicule doit être réparée à l'aide d'un système de réparation et teinte de base Nexa Autocolor et adapté au matériau à réparer (aluminium, acier, plastique, etc.)

1.2 Pour la finition de la réparation, nous recommandons l'utilisation d'une nuance Spectral Grey SG7 car l'étape 2 du procédé prévoit l'application d'une teinte de base. Vous pouvez appliquer une couche de vernis standard 2K directement sur la couche de fond SG7 (après ponçage, si nécessaire).

### 2. SOUS-COUCHE ET PREPARATION DU SUPPORT

2.1 Lors de la préparation du support selon les recommandations ci-dessous, des plaques de la couleur adéquate doivent être préparées en parallèle pour contrôler la couleur et/ou l'effet de la teinte de base.

2.2 Avec la teinte Ultimate Silver (KAB) pour Nissan, on utilise une teinte de fond coloris SG7 recouverte d'un vernis standard 2K. L'utilisation de la teinte Aquabase Ultimate Silver (KAB) pour Nissan permet d'obtenir une couvrance/opacité totale afin d'améliorer le rendu. La nuance SG7 est le meilleur indicateur du moment où la couvrance totale est atteinte.

2.3 Même si seule une partie d'une plaque de carrosserie doit être réparée et apprêtée, le vernis doit être appliqué sur l'ensemble de la plaque.

2.4 Une fois le vernis complètement sec conformément aux recommandations de la fiche technique concernée, il doit être poncé à sec au P1200 pour supprimer l'aspect peau d'orange et obtenir une surface complètement lisse.

2.5 La surface à mettre en peinture doit ensuite être poncée au P1000 Trizact (ou équivalent), voire avec un disque plus fin pour minimiser tout risque de rayure lors du lissage de l'aspect peau d'orange.

2.6 En cas de raccord de la teinte de base dans le cadre de la réparation, la zone de la plaque située entre le raccord de la teinte de base et l'arête doit être poncée au P3000 Trizact (ou équivalent), à l'eau.



## PROCESS

### 3. APPLICATION DE L'AQUABASE NISSAN KAB

- 3.1 Eu égard aux éventuelles variations de teinte d'un véhicule, il est primordial que la plaque de contre-type des couleurs soit préparée conformément à la rubrique 2, en utilisant le procédé d'application de la teinte de base recommandé dans cette rubrique.
- 3.2 Mélangez la teinte Nissan Ultimate Silver KAB pour Nissan (grâce à Paint Manager) en utilisant le colorant Métal Liquide – P997-LA01 et les teintes de base, P967-xxxx.
- 3.3 Diluez à 40% avec P980-230 ( 100 parts couleur : 40 parts P980-230).
- 3.4 Pistolet Sata HVLP 4000 buse 1, pression 1.2 bar maxi 1.8, débit 0.75 à 1 tr  
Pistolet IWATA LPH 300, chapeau LV4, buse 1, pression 1.5 bar, débit 1.5 tr

L'APPLICATION SE REALISE EN COUCHE LEGERE (nous devons obtenir un aspect satiné)

- 3.5 Appliquez une 1ère double couche croisée légère et préséchez jusqu'à obtention d'une teinte mate (au souffleur d'air).  
  
Appliquez une 2ème double couche croisée légère et préséchez jusqu'à obtention d'une teinte mate (au souffleur d'air).
- 3.6 Si au contrôle le rendu métallique semble régulier, sans présence de taches à ce stade, passez à l'étape 3.8, sinon renouvelez l'étape 3.6.
- 3.7 Appliquez un double / triple voile léger à 2 bars, pistolet ouvert à 0,75, et préséchez jusqu'à obtention d'une teinte mate (au souffleur d'air).
- 3.8 Si nécessaire, appliquer un double / triple voile léger en réduisant la pression et le débit, et préséchez jusqu'à obtention d'une teinte mate (au souffleur d'air).
- 3.9 Il conviendra d'appliquer cette teinte de base finale sur une surface très sèche même sans qu'il y ait « humidification » de la teinte de base.
- 3.10 Laissez présécher 20 – 30 minutes avant de vernir
- 3.11 Pour raccorder la teinte de base, appliquez la première double couche croisée sur la zone apprêtée, puis étirez chaque couche suivante sur la zone de raccord en utilisant une technique de raccord classique pour obtenir un raccord cohérent avec la teinte d'origine. Comme sur une plaque complète, il conviendra d'appliquer ce raccord final sur une surface très sèche même sans qu'il y ait « humidification » de la couche de base.

Processus d'application



## PROCESS

### 4. APPLICATION DU VERNIS


- 4.1 Vernissez à l'aide d'un vernis Nexa Autocolor résistant aux rayures.
- 4.2 La première couche de vernis doit être appliquée en voile léger. Prenez soin de ne pas trop humidifier la première couche ; une sur-application risque de déplacer la couche de fond et d'entraîner la formation de taches.
- 4.3 Laissez présécher 10 à 15 minutes, puis appliquez une couche complète (l'application d'une demi-couche immédiatement après la couche complète peut s'avérer nécessaire sur les surfaces horizontales).
- 4.4 Etuvez tel qu'indiqué dans la fiche technique pour le vernis.
- 4.5 Le cas échéant, pour obtenir la finition la plus lisse possible, poncez la surface au P1200 ou plus fin (à sec) et appliquez une nouvelle couche de vernis résistant aux rayures.
- 4.6 Passez la pâte à polir SPP 1001 pour obtenir la finition requise.

**Produits exclusivement réservés à un usage professionnel ne devant pas être utilisés à d'autres fins que celles spécifiées dans la présente FDS.**

Les informations contenues dans la présente FDS reposent sur l'état de nos connaissances scientifiques et techniques à l'heure actuelle. Il revient à l'utilisateur de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir l'utilisation adéquate du produit. Pour plus d'informations sur l'hygiène et la sécurité, consultez les autres fiches de données de sécurité sur : [www.nexaautocolor.com](http://www.nexaautocolor.com)

**Pour plus d'information, contactez:**

PPG Industries (France)  
10 rue Fulgence Bienvenüe  
92238 Gennevilliers cedex  
France  
Tél. : +33 (1) 41 47 23 00  
Fax : +33 (1) 41 47 23 01

Nexa Autocolor, , Aquabase, Aquadry and Ecofast are trademarks of PPG Industries.  
Copyright © 2012 PPG Industries, all rights reserved.  
Copyright in the above product numbers that are original is asserted by PPG Industries.

