

M1000V



Aerosólové prestrekové riedidlo P850-1621

PRODUKT	NÁZOV
P850-1621	Aerosólové prestrekové riedidlo

POPIS PRODUKTU

Nexa Autocolor aerosólové prestrekové riedidlo **P850-1621** ponúka ľahký postup opravy metódou „do prestreku“ pre všetky typy opravných prác.

Aerosólové prestrekové riedidlo **P850-1621** poskytuje jednoduchý a ľahký spôsob zavedenia lokálnych opráv 2K čírych lakov a unilakov **Nexa Autocolor**. Je vyvinuté za účelom ľahkej aplikácie, má skvelé prestrekové zmáčacie vlastnosti a dáva povrchu vysoký lesk a výbornú kvalitu.

Zoznámte sa s informáciami o postupe aplikácie vrchných lakov **Nexa Autocolor**, popísanými v príslušnom Technickom liste. Tieto technické listy obsahujú informácie o opravách metódou „do prestreku“.

PRÍPRAVA PODKLADU

- Uistite sa, že príslušné diely sú dôkladne očistené.
- Plnič prebrúste papierom ne hrubším než P800 (na mokro) alebo P400 (strojovo za sucha).
- Pripravte susedné plochy (plochy budú sceľované) prebrúsením pomocou **Scotchbrite™ Ultrafine**.
- Opravovanú plochu dôkladne odmastite a utrite antistatickou utierkou.
- Pri oprave veľkých plôch, napr. dvere, je často ľahšie dočasne susedné plochy zamaskovať.
- Nalakujte pripravený diel obvyklým spôsobom.
- Dočasne odstráňte maskovanie a oblúkovým pohybom pištoľou rozšírite aplikáciu do okolitej sceľovanej plochy a postupne opúšťajte plochu nechávajúc na povrchu ľahký suchý film.

OBECNÉ POZNÁMKY K POSTUPU

POSTUP PRE RAD UNILAKOV P420- A 2K ČÍRE LAKY

Aerosólové prestrekové riedidlo P850-1621

Po aplikácii obvyklým spôsobom opustite plochu pištoľou pri prestreku oblúkovým pohybom zanechávajúc ľahký suchý okraj filmu.

Nanášajte **P850-1621** v ľahkej vrstve, nevytvárajte okraj.
Nenanášajte silnú vrstvu.

Vrstvu nechajte úplne vyschnúť.

Prestriekanú plochu preleštite leštiacou pastou **SPP 1001**, ale dávajte pozor aby ste scelené vrstvy nepreleštili. Nakoniec aplikujte vrchnú leštiacu pastu - politúru.

POSTUP PRE RAD UNILAKOV P471-2K HS PLUS

Aerosólové prestrekové riedidlo P850-1621

Po aplikácii obvyklým spôsobom opustite plochu pištoľou pri prestreku oblúkovým pohybom zanechávajúc ľahký suchý okraj filmu.

Aplikujte číry lak cez okraj farby. Pre číry lak použite rovnaké tužidlo ako pre 2K farebný unilak. Po aplikácii obvyklým spôsobom opustite plochu pištoľou pri prestreku oblúkovým pohybom zanechávajúc ľahký suchý okraj filmu.

Nanášajte **P850-1621** v ľahkej vrstve, nevytvárajte okraj.
Nenanášajte silnú vrstvu.

Vrstvu nechajte úplne vyschnúť.

Prestriekanú plochu preleštite leštiacou pastou **SPP 1001**, ale dávajte pozor, aby ste scelené vrstvy nepreleštili. Nakoniec aplikujte vrchnú leštiacu pastu - politúru.

Informácie o produkte



INFORMÁCIE O ORGANICKÝCH PRCHAVÝCH LÁTKÁCH

Limit koncentrácie organických prchavých látok podľa predpisov Európskej únie pre tento produkt (produkt kategórie: IIB. e) vo forme pripravenej k použitiu je max. 840 g/liter.

Obsah organických prchavých látok vo forme pripravenej k použitiu je max. 840 g/liter.

OCHRANA ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Tyto produkty jsou určeny pouze k profesionálnímu použití a nesmějí být používány k jiným účelům, než ke kterým jsou určeny.

Informace uvedené v tomto Technickém listu jsou založeny na současné úrovni dosažených vědeckých a technických znalostí a uživatel odpovídá za provedení veškerých nezbytných opatření pro zajištění vhodnosti produktu pro plánovaný účel použití.

Pro více informací o ochraně zdraví a bezpečnosti si přečtěte Bezpečnostní list, který je dostupný také na stránce: http://www.ppg.com/Autocolor_MSDS



PPG Industries Poland Sp. z o.o.
(Oddział w Warszawie)
Ul. Bodycha 47
05-816 Warszawa-Michałowice
Poland
Phone: +48 22 753 03 10
Fax: +48 22 753 03 13

Informace o produktu

