

Produktdatablad

Februar 2008



INTERNATIONAL MASTER
ENDAST FÖR YRKESMÄSSIGT BRUK

G0402V

1K genomslipningsgrundfärger P565-9081, P565-9086

<i>Produkt</i>	<i>Beskrivning</i>
P565-9081	1K genomslipningsgrundfärg - vit
P565-9086	1K genomslipningsgrundfärg- mörkgrå (SG6)

Produktbeskrivning

P565-9081 och 9086 är milda etsgrundfärger som kan användas under tvåkomponents täckfärger (P420/P421/P471), tvåkomponents grundlack (P422) eller Aquabase™ grundlack (P965)

De är utformade och sammansatta för genomslipning till ren metall och för små punktreparationer.

För att få bästa egenskaper på stora ytor bör man använda antingen kromatfri etsgrundfärg (P565-713) eller långtidsetsgrundfärg (P565-597).

Underlag och förbehandling

P565-9081/9086 får enbart användas på:

Väl rengjord och avfettad stål- och aluminiumplåt.

Väl avslipad glasfiberarmerad plast, verkstadsgrundfärg och gamla ytskikt i gott skick.

Innovativa reparationslösningar

Underlag och förbehandling, forts.

En bra förbehandling är mycket viktig för att erhålla bästa möjliga resultat med produkten. Vi rekommenderar följande slippapperskvaliteter:-

Våt- eller torrslippapper	Om mellanskikt används:	Om täckfärg läggs på direkt:
Maskintorrslipning	P280-P320 (GRP P400) P220-P280	P800 P5-600

OBS.

1. Gamla syntetiska ytskikt måste vara helt genomhärdade.
2. Rekommenderas inte på underlag av akryltermoplast.

YTTERLIGARE UPPLYSNINGAR

Skaka aerosolburken så att innehållet blandas väl (cirka 2 minuter) tills blandningskulorna hörs. Vänd burken upp och ned efter användningen och spruta rent munstycket.

Process

	Användningsklar
	Sprutavstånd : 15 - 20 cm Lägg på 2 enkelskikt så att skiktjockleken blir minst cirka 25 µm
	Vänta 3 - 5 minuter mellan appliceringarna.
	Vid 20 °C: övermålningsbar efter 10 - 15 minuter (allt efter skiktjockleken)
	Normalt behöver inte P565-9081, P565-9086 slipas, utan täckfärgen kan läggas på direkt. Om litet smuts har kommit med kan en lätt våt- eller torrslipning utföras efter 30 minuter med P600 eller finare torrslippapper eller med P800/P1200 eller finare våtslippapper.
TÄCKFÄRG	P565-9081, P565-9086 kan övermålas direkt med alla Nexa Autocolor tvåkomponenttäckfärger eller med alla Nexa Autocolor tvåkomponentgrundlack. Men om en större skiktjocklek krävs kan dessa grundfärger övermålas med alla Nexa Autocolor tvåkomponentmellanstrykningsfärger och därefter övermålas med Nexa Autocolor täckfärger.

Produkterna är enbart avsedda för yrkesmässig målning av fordonsprodukter och får inte användas för andra ändamål än de avsedda. Upplysningarna i detta tekniska datablad grundar sig på nuvarande vetenskapliga och tekniska kunskaper. Användaren är ansvarig för att alla erforderliga åtgärder vidtas för att säkerställa att produkten lämpar sig för det avsedda ändamålet. Beträffande hälso- och säkerhetsinformation hänvisas till materialsäkerhetsdatabladet, som också kan hämtas från <http://www.nexaautocolor.com>

Ytterligare upplysningar lämnas av:

PPG Scandinavia
Midtager 29
2605 Brøndby

TLF: +45 43 43 65 66

Fax: +45 43 43 81 88

Produktdatablad

Nexa Autocolor, **ZK**, Aquabase, Aquadry, Belco och Ecofast är varumärken som tillhör PPG Industries.

Copyright © 2002 PPG Industries. Alla rättigheter förbehållna.
Copyrighten till de ovannämnda produktnummer som är original tillhör PPG Industries.

Scotchbrite är ett varumärke som tillhör 3M UK Plc.

Innovativa reparationslösningar