

Produktinformasjon



SPP2000 Paint Performance Enhancer

PRODUKTER

Paint Performance Enhancer	SPP2000
Delfleet UHS-bindemiddel for topplakk	F3113 / 4
Delfleet UHS-klarlakk	F3460, F3913

PRODUKTBEKRIVELSE

SPP2000 – Paint Performance Enhancer er et additiv som brukes med Delfleet UHS-topplakker og F3460 eller F3913 UHS-klarlakk. Additivet gjør lakken mer vannavstøtende ved å variere overflatespenningen.

VEILEDNING FOR PRODUKTBLANDING

- 1) Topplakk (eller klarlakk) og herder må blandes grundig før SPP2000 tilsettes. Tilsett 10 % SPP2000 etter vekt i topplakken(F3113 eller 3114) eller 6% etter vekt i klarlakk(F3913) og bland grundig til blandingen er helt homogen.F3460 eller
- 2) Tilsett deretter tynner til du oppnår riktig påføringsviskositet i henhold til databladet for topplakken.
- 3) Du kan eventuelt tilsette SPP2000 i ferdig blandet og fortynnet F3113, F3114, F3460 eller F3913 og røre grundig til blandingen er helt homogen.
- 4) Topplakk eller klarlakk som inneholder SPP2000 kan påføres med én av følgende to metoder.
 - a. Ett lags påføring – med SPP2000 tilsatt blandingen.
 - b. To lags påføring – med SPP2000 tilsatt i kun det andre laget.



VEILEDNING FOR PÅFØRING AV PRODUKT

- Ett lags påføring:** Bland topplakken/klarlakken med tilsatt SPP2000, grundig, som beskrevet ovenfor. Påse at blandingen har riktig viskositet, og påfør produktet.
- To lags påføring:** Bland topplakken/klarlakken som normalt, *uten* å tilsette SPP2000. Påfør det første laget. Beregn riktig avluftingstid mellom lagene. Bland topplakken/klarlakken med tilsatt SPP200, som beskrevet ovenfor, og påfør det andre laget.

VEILEDNING TIL OMLAKKERING

Ved omlakking av topplakk eller klarlakk som inneholder SPP2000, er det viktig at topplakken slipes grundig først, slik at minst 10 mikroner av topplakken fjernes før den nye lakken påføres. Det anbefales å bruke en vått-på-vått-grunning før den nye topplakken påføres.

EGENSKAPER OG BEGRENSNINGER

Påføring av selvklebende folie på UHS-topplakk eller klarlakk som inneholder SPP2000

Det kan være vanskelig å feste selvklebende folie på denne typen underlag. Tradisjonell selvklebende folie bør ikke påføres lakk som inneholder SPP2000.

Den eneste typen selvklebende folie som anbefales brukt med denne typen topplakk, er:- **3M Scotch SC85***

Vent i minst tre dager etter påføring av topplakk før påføring av selvklebende folie.

Påføring av forseglere på UHS-topplakk eller -klarlakk som inneholder SPP2000

Det er vanskelig å få forseglere til å hefte på UHS-topplakker som inneholder SPP2000. Anbefalt heftemiddel/forsegler:-

Sikaflex, 221, 265, 515, 554-B, 254-B, eller 553-2K.

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

Disse produktene er kun beregnet på profesjonell lakkering og må ikke brukes til andre formål enn det som er angitt. Opplysningene i dette databladet er basert på nåværende vitenskapelig og teknisk kunnskap, og det er brukerens ansvar å ta alle nødvendige forholdsregler for å sikre at produktet egner seg til det tiltenkte formålet. Når det gjelder helse- og sikkerhetsopplysninger, finner du disse i sikkerhetsdatabladet og på: http://www.ppg.com/PPG_MSDS

PPG Industries (UK) Limited.
Auto Refinish
Customer Service and Sales Group,
Needham Road
Stowmarket,
Suffolk
IP14 2AD
England
Tlf.: +44 (0)1449 771775
Faks: +44 (0)1449 773480

Disse produktene er kun til profesjonell bruk.
RLD240V
Side 2

