

2008-03-06

PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO PROFESJONALNEGO
ZASTOSOWANIA W PROCESIE RENOWACJI SAMOCHODÓW

M0600V



Aquabase® Flokulator wodny P872-100

PRODUKT	OPIS
P872-100	Aquabase® Flokulator wodny
8702	Drester 1000-IS Maszyna do czyszczenia wyposażenia
9868-50	Filtr pierścieniowy, typu "O"
9868-51	Filtr uniwersalny
P980-230	Aquabase® Plus Rozcieńczalnik

OPIS PRODUKTU

P872-100 został zaprojektowany jako preparat w proszku dla łatwego i wydajnego neutralizowania wody zanieczyszczonej osadami lakierów wodorozcieńczalnych Nexa Autocolor **Aquabase®** podczas procesu czyszczenia pistoletu.

Produkt ten przeznaczony jest jedynie do neutralizowania odpadów produktów wodorozcieńczalnych i nie powinien być używany do neutralizowania produktów konwencjonalnych.

Karta Techniczna Produktu

PROCES

OPCJA 1: UŻYWANIE P872-100 DO MASZYNOWEGO MYCIA PISTOLETU

WYMAGANY SPRZĘT

Drester 1000-IS jest jedynym urządzeniem, które posiada specyfikację pełnej zgodności z systemami **Nexa Autocolor**. Inne urządzenia nie posiadają certyfikatu i specyfikacji technicznej **Nexa Autocolor**.

Filtr 8702 dostarczany razem z urządzeniem **Drester 1000-IS** są zgodne z procesem.

Dodatkowy **Filtr uniwersalny**, dostępny pod kodem Nexa Autocolor **9868-51**, może być używany co najmniej 5 razy przed wymianą.

CZYSZCZENIE PISTOLETU

Zalecamy używać wody do czyszczenia pistoletu.

1. Wykręcić i oczyścić główkę i dyszę.
2. Wylej resztki lakieru do specjalnego pojemnika.
3. Napełnij do połowy objętości pojemnik na lakier w pistolecie i energicznie wstrząśnij.
4. Powstały płyn wylej do urządzenia **Drester 1000-IS**.
5. Umyj resztę elementów pistoletu czystą wodą usuwając resztki lakieru.
6. Usuń i opłucz obudowę.
7. Wypłucz wewnętrzne kanaliki czystą wodą.
8. Kiedy pistolet będzie całkowicie oczyszczony, złoż go ponownie i opłucz niewielką ilością rozcieńczalnika Aquabase® **P980-230**
9. Upewnij się, że pistolet jest dokładnie osuszony przed odłożeniem na miejsce magazynowania lub przed ponownym użyciem.

Uwaga! Przed pierwszym użyciem urządzenia **Drester 1000-IS** zapoznaj się z instrukcją producenta.

POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

Zbiornik zapełnia się średnio po umyciu 20 pistoletów (30L).

Każde nowe opakowanie proszku należy wstrząsnąć przed użyciem.

Pojemnik otwiera się zgodnie z instrukcjami na wieku.

1. Kiedy zbiornik jest pełny, usuń sito i uruchom pneumatyczne mieszadła.
2. Dodaj 100g **P872-100** (1 miarka) do mieszanego płynu i kontynuuj mieszanie przez kolejne 5 minut.
3. Wyłącz mieszadła i zaczekaj aż stały odpad opadnie.
4. Upewnij się czy płyn jest całkowicie przejrzysty.
5. Jeśli nie, zanim przejdiesz dalej powtórz czynności od 2 do 4.
6. Zamontuj filtr i otwórz zawór znajdujący się na dnie zbiornika.
7. Kiedy zbiornik jest już pusty wytrzyj wnętrze, dno i mieszadła przed założeniem sita (Upewnij się czy wokół sita nie ma resztek proszku).

Osad zgromadzony na filtrze jest zaliczany do „Odpadów Kontrolowanych” i należy z nim postępować zgodnie z lokalnymi przepisami.

Pozostałości powstałe w procesie utylizacji odpadów nie powinny być wylwane do publicznego systemu kanalizacji bez uzyskania odpowiednich zezwoleń od lokalnych władz. Możliwe jest ponowne używanie przefiltrowanej wody do czyszczenia pistoletów. Ta opcja jest zalecana dla użytkowników zalecanej ręcznej myjki do pistoletów **Drester 1000-IS**. Przefiltrowana woda może być użyta ponownie do 10 razy przed wymianą jej na świeżą. Po 10 użyciu woda ta jest traktowana jako odpad i musi być utylizowana zgodnie z lokalnymi przepisami.



PROCES

OPCJA 2: UŻYWANIE P872-100 DO RĘCZNEGO MYCIA PISTOLETU LUB DO CZYSZCZENIA RĘCZNEJ LUB AUTOMATYCZNEJ MASZyny CZYSZCZĄCEJ.

WYMAGANY SPRZĘT

Maszyna do Czyszczenia Pistoletów

Flokulator **P872-100** może być używany do mycia pistoletów w automatycznej lub ręcznej maszynie (zwykle o pojemności 20L). Do mycia pistoletów należy używać wody.

Pojemnik na odpady

Ręczne mycie należy przeprowadzać w specjalnie do tego przeznaczonym pojemniku o pojemności 25 L.

Filtry

Nexa Autocolor opracowała filtry pierścieniowe, typu „O”, przeznaczone do ręcznego mycia pistoletów, dostępne pod kodem **9868-50**. Można również użyć Uniwersalnego filtra dostępnego pod kodem **9868-51**.

CZYSZCZENIE PISTOLETU

1. Umyj pistolet wodą.
2. Kiedy pistolet jest całkiem czysty, złóż go ponownie i opłucz niewielką ilością rozcieńczalnika **Aquabase® P980-230**
3. Upewnij się, że pistolet jest dokładnie osuszony przed odłożeniem na miejsce magazynowania lub przed ponownym użyciem.

POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

Typowy pojemnik na odpady zapełnia się średnio po umyciu 50 pistoletów.

Każde nowe opakowanie proszku należy wstrząsnąć przed użyciem.

Pojemnik otwiera się zgodnie z instrukcjami na wieku opakowania.

1. Usuń odpad z maszyny i umieść go w specjalnie do tego przeznaczonym pojemniku.
2. Rozpocznij mieszanie*
3. Podczas mieszania dodaj 100g **P872-100** (1 miarka) i kontynuuj mieszanie przez 5 minut.
4. Przerwij mieszanie i zaczekaj aż stały odpad opadnie na dno.
5. Upewnij się czy płyn jest całkowicie przejrzysty.
6. Jeśli nie, zanim przejdziesz dalej powtórz czynności od 3 do 5.
7. Umieść jeden pierścieniowy filtr w drugim i zamontuj je na stojaku.
8. Przelej zflokułowaną mieszkę przez filtry.
9. Po zakończeniu filtrowania postępuj z płynem według poniższych wskazówek. Pamiętaj, że usunąć należy tylko jeden, wewnętrzny filtr. Filtr zewnętrzny może zostać użyty ponownie, jako filtr wewnętrzny podczas następnego mycia.

* Zaleca się mieszadła powietrzne, ale można też użyć linijki do mieszania, kiedy wymagane jest energiczne mieszanie, przez co najmniej 5 minut.

Osad zgromadzony na filtrze jest zaliczany do „Odpadów Kontrolowanych” i należy z nim postępować zgodnie z lokalnymi przepisami.

Uwaga! Płyn pozostały po filtrowaniu **nie może** być wylewany do ścieków. Jest to możliwe jedynie za uprzednim zezwoleniem odpowiednich lokalnych bądź ogólnokrajowych władz.



OGÓLNE UWAGI DO PROCESU

Zarówno w przypadku opcji 1 jak i 2, proces postępowania z odpadami powinien być przeprowadzany w innym miejscu niż proces mieszania kolorów, gdyż zanieczyszczenie przez **P872-100** może negatywnie wpłynąć na aplikację lakieru.

OSTRZEŻENIA

Należy powziąć środki ostrożności by uniknąć wdychania **P872-100**. Zaleca się użycie maski podczas dodawania proszku do mieszanki. Misę ściekową należy myć w rękawicach.

PRZECHOWYWANIE

P872-100 należy przechowywać w chłodnym i suchym miejscu z dala od lakierów i rozpuszczalników.

LOTNE ZWIĄZKI ORGANICZNE

Niniejszy produkt nie jest objęty Dyrektywą EU 2004/42 i co za tym idzie nie został sklasyfikowany jako produkt zawierający Lotne Związki Organiczne. Produkt przeznaczony tylko do profesjonalnego użytku

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

BEZWZGLĘDNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z KARTĄ CHARAKTERYSTYKI CHEMICZNEJ PRODUKTU. PRODUKTY SĄ PRZEZNACZONE WYŁĄCZNIE DO PROFESJONALNEGO UŻYTKU.

Dane w karcie technicznej zamieszczono wyłącznie w celach informacyjnych. Każdy, kto stosuje produkt bez zasięgnięcia dalszych informacji i profesjonalnego przeszkolenia, czyni to na własną odpowiedzialność. Dlatego też PPG Industries Poland Sp. z o.o nie bierze odpowiedzialności za skutki zastosowania produktu lub wynikające z tego zastosowania straty czy szkody materialne i niematerialne. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie, zgodnie z naszą polityką stałego doskonalenia produktów oraz najnowszą wiedzą techniczną. Parametry produktów są zależne od czynników zewnętrznych, takich jak: grubość nakładanych warstw, temperatura otoczenia, poziom wilgotności czy szybkość wymiany powietrza w kabinie lakierniczej. Obowiązkiem użytkownika jest podjęcie wszelkich niezbędnych działań, aby zapewnić zastosowanie produktu zgodnie z przeznaczeniem. Więcej informacji znajduje się w Kartach Charakterystyki Chemicznej Produktów.



PPG Industries Poland Sp. z o.o.
(Oddział w Warszawie)
Ul. Bodycha 47
05-816 Warszawa-Michałowice
Polska
Telefon: +48 22 753 03 10
Faks: +48 22 753 03 13

