

2008-03-06

PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO PROFESJONALNEGO
ZASTOSOWANIA W PROCESIE RENOWACJI SAMOCHODÓW

E0700V



Flokulator wodny P872-1000

PRODUKTY	OPIS
P872-1000	Aquabase® Plus Flokulator wodny
8702	Drester 1000-IS Maszyna do czyszczenia wyposażenia
9868-50	Filtr pierścieniowy, typu "O"
9868-51	Filtr uniwersalny
P980-5000	Aquabase® Plus Rozcieńczalnik

OPIS PRODUKTU

P872-1000 to proszek flokulujący, opracowany w celu łatwego i efektywnego postępowania z odpadami powstałymi przy czyszczeniu pistoletu po lakierowaniu systemem **Nexa Autocolor Aquabase® Plus**.

Produkt ten przeznaczony jest tylko do odpadów wodorozcieńczalnych i nie należy go stosować do odpadów rozpuszczalnikowych.

Karta Techniczna Produktu

PROCES

OPCJA 1: UŻYWANIE P872-1000 DO MASZYNOWEGO MYCIA WYPOSAŻENIA

WYMAGANY SPRZĘT

Drester 1000-IS jest jedynym urządzeniem, które posiada specyfikację pełnej zgodności z systemami Nexa Autocolor. Inne urządzenia nie posiadają certyfikatu i specyfikacji technicznej Nexa Autocolor.

Filtr 8702 dostarczany razem z urządzeniem **Drester 1000-IS** są zgodne z procesem.

Dodatkowy **Filtr uniwersalny**, dostępny pod kodem **Nexa Autocolor 9868-51**, może być używany co najmniej 5 razy przed wymianą.

CZYSZCZENIE PISTOLETU

Zalecamy używać wody do czyszczenia pistoletu.

1. Wylej resztki lakieru do specjalnego pojemnika.
2. Wykręcić i oczyścić główkę i dyszę.
3. Napełnij do połowy objętości pojemnik na lakier w pistolecie i energicznie wstrząśnij.
4. Powstały płyn wylej do urządzenia **Drester 1000-IS**.
5. Umyć resztę elementów pistoletu czystą wodą.
6. Usuń i opłucz obudowę.
7. Wypłucz wewnętrzne kanaliki czystą wodą.
8. Kiedy pistolet będzie całkowicie oczyszczony, złóż go ponownie i opłucz niewielką ilością rozcieńczalnika **Aquabase® Plus P980-5000**.
9. Upewnij się, że pistolet jest dokładnie osuszony przed odłożeniem na miejsce magazynowania lub przed ponownym użyciem.

Uwaga! Przed pierwszym użyciem urządzenia **Drester 1000-IS** zapoznaj się z instrukcją producenta.

POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

Zbiornik ściekowy zapełnia się średnio po umyciu 20 pistoletów (30L).

Każde nowe opakowanie proszku należy wstrząsnąć przed użyciem.

Pojemnik otwiera się zgodnie z instrukcjami na wieku.

1. Kiedy zbiornik jest pełny, usuń sito i uruchom pneumatyczne mieszadła.
2. Dodaj 100g **P872-1000** (1 miarka) do mieszanego płynu i kontynuuj mieszanie przez kolejne 5 minut.
3. Wyłącz mieszadła i zaczekaj aż stały odpad opadnie.
4. Upewnij się czy płyn jest całkowicie przejrzysty.
5. Jeśli nie, zanim przejdziesz dalej powtórz czynności od 2 do 4.
6. Zamontuj filtr i otwórz zawór znajdujący się na dnie zbiornika.
7. Kiedy zbiornik ściekowy jest już pusty, wytrzyj jego wnętrze, dno i mieszadła przed założeniem sita (Upewnij się czy wokół sita nie ma resztek proszku).

Osad zgromadzony na filtrze jest zaliczany do „**Odpadów Kontrolowanych**” i należy z nim postępować zgodnie z lokalnymi przepisami.

Płyn pozostały po filtrowaniu może być wylewany do ścieków, wyłącznie za uprzednim zezwoleniem odpowiednich lokalnych bądź ogólnokrajowych władz.

Płyn pozostały po filtrowaniu (zwany dalej „**oczyszczoną wodą**”) może być używany wielokrotnie do mycia pistoletów. Taka opcja jest zalecana wyłącznie w przypadku stosowania maszyny do mycia pistoletów takiej jak **Drester 1000-IS**. Taki płyn może być używany minimum 10 razy zanim zastąpimy go czystą wodą. Oczyszczona woda zaliczana jest do „**Odpadów Kontrolowanych**” i należy z nią postępować zgodnie z lokalnymi przepisami.



PROCES

OPCJA 2: UŻYWANIE P872-1000 DO RĘCZNEGO MYCIA PISTOLETU LUB DO CZYSZCZENIA RĘCZNEJ LUB AUTOMATYCZNEJ MASZINY CZYSZCZĄCEJ.**WYMAGANY SPRZĘT****Maszyna do Czyszczenia Pistoletów**

Flokulant **P872-1000** może być używany do mycia pistoletów w automatycznej lub ręcznej maszynie (zwykle o pojemności 20L). Do mycia pistoletów należy używać wody.

Pojemnik na odpady

Ręczne mycie należy przeprowadzać w specjalnie do tego przeznaczonym pojemniku o pojemności 25 L.

Filtry

Nexa Autocolor opracowała filtry pierścieniowe, typu „O”, przeznaczone do ręcznego mycia pistoletów, dostępne pod kodem **9868-50**. Można również użyć filtra Uniwersalnego dostępnego pod kodem **9868-51**.

CZYSZCZENIE PISTOLETU

1. Umyj pistolet wodą.
2. Kiedy pistolet jest całkiem czysty, złoż go ponownie i opłucz niewielką ilością rozcieńczalnika **Aquabase® Plus (P980-5000)**.
3. Upewnij się, że pistolet jest dokładnie osuszony przed odłożeniem na miejsce magazynowania lub przed ponownym użyciem.

POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

Typowy pojemnik na odpady zapełnia się średnio po umyciu 50 pistoletów.

Każde nowe opakowanie proszku należy wstrząsnąć przed użyciem.

Pojemnik otwiera się zgodnie z instrukcjami na wieku opakowania.

1. Usuń odpad z maszyny i umieść go w specjalnie do tego przeznaczonym pojemniku.
2. Rozpocznij mieszanie*
3. Podczas mieszania dodaj 100g **P872-1000** (1 miarka) i kontynuuj mieszanie przez 5 minut.
4. Przerwij mieszanie i zaczekaj aż stały odpad opadnie na dno.
5. Upewnij się czy płyn jest całkowicie przejrzysty.
6. Jeśli nie, zanim przejdziesz dalej powtórz czynności od 3 do 5.
7. Umieść jeden pierścieniowy filtr w drugim i zamontuj je na stojaku.
8. Przelej powstałą mieszkankę przez filtry.
9. Po zakończeniu filtrowania postępuj z płynem według poniższych wskazówek. Pamiętaj, że usunąć należy tylko jeden, wewnętrzny filtr. Filtr zewnętrzny może zostać użyty ponownie, jako filtr wewnętrzny podczas następnego mycia.

* Zaleca się mieszać powietrznie, ale można też użyć linijki do mieszania, kiedy wymagane jest energiczne mieszanie, przez co najmniej 5 minut.

Osad zgromadzony na filtrze jest zaliczany do „**Odpadów Kontrolowanych**” i należy z nim postępować zgodnie z lokalnymi przepisami.

Uwaga! W żadnym wypadku płyn pozostały po filtrowaniu nie może być wylewany do ścieków, chyba, że za uprzednim zezwoleniem odpowiednich lokalnych bądź ogólnokrajowych władz.



OGÓLNE UWAGI DO PROCESU

Zarówno w przypadku opcji 1 jak i 2, proces postępowania z odpadami powinien być przeprowadzany w innym miejscu niż proces mieszania kolorów, gdyż zanieczyszczenie przez **P872-1000** może negatywnie wpłynąć na aplikację lakieru.

OSTRZEŻENIA

Należy powziąć środki ostrożności by uniknąć wdychania **P872-1000**. Zaleca się użycie maski podczas dodawania proszku do mieszanki. Misę ściekową należy myć w rękawicach.

PRZECHOWYWANIE

P872-1000 należy przechowywać w chłodnym i suchym miejscu z dala od lakierów i rozpuszczalników.

LOTNE ZWIĄZKI ORGANICZNE

Niniejszy produkt nie jest objęty Dyrektywą EU 2004/42 i co za tym idzie nie został sklasyfikowany jako produkt zawierający Lotne Związki Organiczne. Produkt przeznaczony tylko do profesjonalnego użytku w procesie renowacji samochodów osobowych.

ZDROWIE I BEZPECZEŃSTWO

BEZWZGLĘDNIEM ZAPOZNAJ SIĘ Z KARTĄ CHARAKTERYSTYKI CHEMICZNEJ PRODUKTU. PRODUKTY SĄ PRZEZNACZONE WYŁĄCZNIE DO PROFESJONALNEGO UŻYTKU.

Dane w karcie technicznej zamieszczono wyłącznie w celach informacyjnych. Każdy, kto stosuje produkt bez zasięgnięcia dalszych informacji i profesjonalnego przeszkolenia, czyni to na własną odpowiedzialność. Dlatego też PPG Industries Poland Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za skutki zastosowania produktu lub wynikające z tego zastosowania straty czy szkody materialne i niematerialne. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie, zgodnie z naszą polityką stałego doskonalenia produktów oraz najnowszą wiedzą techniczną. Parametry produktów są zależne od czynników zewnętrznych, takich jak: grubość nakładanych warstw, temperatura otoczenia, poziom wilgotności czy szybkość wymiany powietrza w kabinie lakierniczej. Obowiązkiem użytkownika jest podjęcie wszelkich niezbędnych działań, aby zapewnić zastosowanie produktu zgodnie z przeznaczeniem. Więcej informacji znajduje się w Kartach Charakterystyki Chemicznej Produktów.



PPG Industries Poland Sp. z o.o.
(Oddział w Warszawie)

Ul. Bodycha 47

05-816 Warszawa-Michałowice

Polska

Telefon: +48 22 753 03 10

Faks: +48 22 753 03 13

