



GLOBAL REFINISH
SYSTEM



December 2010

Produktinformation



TILLSATSER

*D818 Deltron accelerator
D886 Deltron potlifelörlängare
D885 Deltron potlifelörlängare/
accelerator*

PRODUKTBeskrivning

D818 accelerator är en tillsats som snabbar upp reaktionen mellan lackkomponenten och dess härdare. Den blandas i den sprutfärdiga produkten före applicering.

D886 potlifelörlängare är en tillsats som förlänger den tillblandade 2K-produktens brukstid och gör att den sprutfärdiga produkten bibehåller sin sprutviskositet under längre tid. D886 påverkar varken sprutappliceringen eller genomsorkningstiden.

D885 förstärkningsmedel är en kombination av accelerator och potlifelörlängare. D885 ger topplackerna kortare genomhärdningstid och längre brukstid.

FÖRBEREDNING AV UNDERLAG

Se respektive tekniska datablad.

APPLICERINGSGUIDE



*Blandnings-
förhållande:*

D818 Deltron accelerator

D818 accelerator kan tillsättas den sprutfärdiga produkten med följande blandningsförhållande:

(A) Sprutfärdig produkt	1 l
(B) D818	12 ml, 10 g (eller 2 kapsyler)

D818 accelerator kan användas för tillblandning av en accelererande förtunning enligt följande:

(A) Deltron förtunning *	5 l
(B) D818	250 ml

* D808 eller D807

Den "accelererande förtunningen" identifieras med en orange dekal som medföljer D818. Förtunningen används som D808 eller D807 beroende på blandningsförhållandet.

APPLICERINGSGUIDE

D886 Deltron potlifeförlängare D885 Deltron potlife/accelerator



*Blandnings-
förhållande:*

D886 potlifeförlängare eller D885 potlife/accelerator levereras i kvantiteten 250 ml i en 1-liters plastflaska som späds med Deltron förtunning enligt följande:

(A) D886/D885	250ml
(B) Deltron förtunning	Upp till 1 l

- Öppna en ny flaska med D886.
- Tillsätt Deltron förtunning (D808, D807, D812, D869) tills vätskenivån står 3 cm nedanför kanten.
- Sätt på locket igen och blanda innehållet genom att skaka flaskan.
- Använd den tillblandade "specialförtunningen" som en normal förtunning beroende på blandningsförhållandet.

EGENSKAPER OCH BEGRÄNSNINGAR



Använd **inte** D818, D885 i Deltron 2K-primers.

Använd **inte** D818, D885, D886 i Deltron BC.

För stora mängder av accelerator D818 kan försämra glansen i det torkade lackskiktet.

RENGÖRING AV UTRUSTNING

Rengör all utrustning noggrant efter användning med tvättförtunning.

HÄLSA OCH SÄKERHET

Dessa produkter är endast avsedda för professionell lackering av fordon och får inte användas till andra ändamål än de som föreskrivs. Informationen i detta datablad baseras på de vetenskapliga och tekniska kunskaper som är kända i dag. Det är användarens ansvar att vidta alla nödvändiga mått och steg för att säkerställa att produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. För information om hälsa och säkerhet, se produktens säkerhetsdatablad som också finns på adressen: http://www.ppg.com/PPG_MSDS

PPG Scandinavia
Tigervej 37
4600 Køge
Denmark



TLF: +45 43 43 65 66
FAX: +45 43 43 81 88

